





No. 2999

Storage and Drying Rack
assembly instructions.

Instrucciones de montaje
y almacenaje de secado.

Instructions de montage pour
le stockage et le séchage



Main Structure


- A- Top Loops
- B- Top Rods
- C- Top Hooks
- D- Bottom Hooks

Estructura principal

- A- Top Loops
- B- Barras superiores
- C- Ganchos superiores
- D- Ganchos inferiores

Clé de la structure principale

- A- Boucles Supérieures
- B- Baguettes Supérieures
- C- Crochets Supérieurs
- D- Crochets Inférieurs



STEP 1


Hang the main structure from the two top loops (A) to simplify assembly. If screwing directly in to a wall, leave a .25" gap to allow drying assembly space to hook on. (1)

PASO 1

Cuelgue la estructura principal de los dos bucles superiores (A) para simplificar el ensamblaje. Si se atornilla directamente a la pared, deje un espacio de .25" para permitir que se enganche el espacio del conjunto de secado. (1)

ÉTAPE 1

Suspendez la structure principale aux deux boucles supérieures (A) pour simplifier l'assemblage. Si vous vissez directement dans un mur, laissez un espace de 0,25" pour permettre à l'espace de séchage de s'accrocher. (1)



STEP 2


Hang "L" basket on the main structure bottom two hooks (D).

PASO 2

Cuelgue la cesta "L" en la estructura principal, en la parte inferior, dos ganchos superiores (D).

ÉTAPE 2

Accrocher le panier en «L» aux deux crochets supérieurs inférieurs (D) de la structure principale.



STEP 3


Hang 7 hook rack on the leading edge of the "L" basket.

PASO 3

cuelgue la rejilla de 7 ganchos en el borde delantero de la canasta "L".

ÉTAPE 3

Accrocher le support à 7 crochets au bord d'attaque du panier en "L".



STEP 4


Pre-attach the bag drying assembly with isosceles triangles down (1) and triangle prongs facing down (2).

PASO 4

Coloque el conjunto de secado de la bolsa con los triángulos isósceles hacia abajo (1) y las puntas triangulares hacia abajo (2).

ÉTAPE 4

pré-fixez l'ensemble de séchage du sac avec les triangles isocèles vers le bas (1) et les broches triangulaires vers le bas (2).



STEP 5

Slide the 4 loops of the bag drying assembly over the 4 rods on top of the main structure (B). Slide prongs at the ends of the triangles over the first two hooks on the main structure (C).

PASO 5

Deslice los 4 ganchos del conjunto de secado de la bolsa sobre las 4 varillas en la parte superior de la estructura principal (B). Deslice las puntas en los extremos de los triángulos sobre los dos primeros ganchos en estructura principal (C).

ÉTAPE 5

faites glisser les 4 boucles de l'ensemble de séchage sur les 4 tiges situées au-dessus de la structure principale (B). Faites glisser les branches aux extrémités des triangles sur les deux premiers crochets de la structure principale (C).